

17-OH-Progesteron i.TB

Abnahmevorschrift	Trockenblut auf Spezial-Filterpapier als Probenträger, verbunden mit Datenteil (Bezug über Screening- und Stoffwechsellabor, Tel. 458 5230) Probengewinnung durch frei auf Markierungen des Filterpapieres tropfendes Kapillar- oder Venenblut ohne Zusätze (ca. 50 µl je Kreis), das nach ca. 2 Stunden Trocknen bei Raumtemperatur weitergeleitet werden kann (s. Testkarten-Rückseite)
Einheit	nmol/L
Häufigkeit	Mo - Fr, normalschichtig
Material	Trockenblut
Probengefäß	Trockenblutkärtchen
Qualitätsmanagement-Status	akkreditiert
Verfahren	qualitative Methode, Spektroskopie; semiquantitative Methode
letzte Änderung	19.05.2023 17:49