

Whewellite

Abnahmevorschrift	Präanalytik: - saubere, trockene, blutfreie Steine/Steinrümmer in neutralen Verschlussgefäßen oder verschossenen Tüten einsenden - Angabe der Lokalisation und Art der Steinentfernung - Empfehlung: Untersuchung von lithogenen Substanzen (Kalzium, Harnsäure, Magnesium, Oxalat, Cystin, Citrat) im 24h-Urin zur Verlaufs- und Therapiekontrolle
Einheit	%
Material	Steine
Probengefäß	Monovette oder Tüte
Qualitätsmanagement-Status	akkreditiert
letzte Änderung	19.05.2023 17:45